

Revell RC Bager Digger 2.0 2,4GHz 24924

Spoštovani kupec, zahvaljujemo se vam za nakup. Vljudno vas prosimo, da pred uporabo pazljivo preberete navodila. Pred uveljavljanjem garancije najprej pokličite servis Avida d.o.o. **tel:041 663198** kjer vam bodo skoraj zanesljivo prek telefona rešili vse težave.

Priloženo: vozilo, navodila, 6 kanalna nadzorna plošča-daljinski upravljalca, baterija za vozilo, polnilni kabel, orodje, prijemalka za hlode

Frekvenca delovanja. 2,4 GHz

Največja energija za radijsko frekvenco: < 10 dBm

Izjava o skladnosti dostop:www.Revell.de – Downloadcenter – Declaratios of Conformity – 24924

Sestavni deli: 1-vozilo

1A:Žlica
1B:Pomožna roka
1C.Glavna roka
1D.Kabina
1E:Prostor za baterije

1F:Varnostni zaklop
1G:Stikalo vklop-izklop (on-off)
1H:Zgornji vijak
1I:Spodnji vijak

Daljinski upravljalnik: 2-transmitter

2A:Levo stikalo
2B:Desno stikalo
2C.Obračanje kabine-nasprotno od urinega kazalca
2D:Obračnejekabine-smer urinega kazalca
2E:Glavna roka navzgor

2F:Glavna roka navzdol
2G.Pomožna roka navzgor
2H.Pomožna roka navzdol
2I:Žlica navzgor
2J:Žlica navzdol

2K:Stikalo prikaz funkcij
2L:Stikalo Luč in zvok
2M:Stikalo za snemanje
2N: Stikalo Vkllop-Izklop (On-Off)
2O:LED lučka

Nega in vzdrževanje:

- Vozilo vedno očistite s čisto, mehko in vlažno krpo.
- Vozilo in baterije hranite umaknjene od virov direktne in indirektna toplote ali svetlobe
- Nikoli ne pustite, da vozilo pride v stik z vodo, saj lahko tako nastane škoda na elektriki.

Varnostni nasveti za baterije: vedno uporabljajte nove alkalne baterije, ne uporabljajte navadnih baterij v daljinskem upravljalcu .

Baterij ne mečite v ogenj ali v smeti. Neuporabne mrtve baterije vedno odvrzite v primerno odlagališče za akumulatorje in baterije. Za vozilo uporabljajte samo eno vrsto baterij in nikoli ne mešajte novih in starih baterij skupaj. Baterije ne razstavljajte in uničujte, ker lahko pride do nevarne eksplozije. Baterije hranite stran od otrok. Baterije polnite pod nadzorom odraslih.

Varnostna navodila in opozorila:

- Vozilo se ne sme uporabljati na javnih cestah! Ob nepravilni uporabi lahko povzroči poškodbe na ljudeh in materialno škodo
- Vozilo je primerno za otroke starejše od 8 let. Svetujemo nadzor odrasle osebe med samo igro. Vozilo ni primerno za otroke do 3.let starosti ker vsebuje majhne delce ki se lahko vdihnejo ali pogoltnejo. Možnost zadušitve!
- Vozilo je narejeno za notranjo uporabo na suhi površini
- Roke, obraz, in viseče dele oblek umaknite od delujočega vozila . Izključite daljinski upravljalnik in vozilo, ko prenehate z uporabo!
- Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, ko ga ne uporabljate. Med vožnjo imejte vozilo stalno pred očmi, da se izognete izgubi nadzora.
- Za daljinski upravljalniku priporočamo alkalno-manganske ali litijeve baterije z možnostjo ponovnega polnjenja. V daljinski upravljalnik vstavite nove baterije takoj, ko opazite zmanjšano zmogljivost.
- Pred prvo uporabo vozila se prepričajte da ste razumeli vsa navodila za uporabo. Shranite navodila in vedno uporabljajte navodila pri vožnji vozila. Ne vozite vozila v bližini ljudi, živali, vode ali energetske napeljave..
- Vozilo naj ne uporabljajo ljudje s telesnimi ali psihičnimi motnjami saj lahko pride do poškodb. Priporočamo, da neizkušeni vozijo vozilo pod nadzorom izkušenih. Vozila nikoli ne bi smele upravljati osebe pod vplivom drog ali alkohola.
- Najprej vadite vodenje vozila., da si pridobite potrebne izkušnje

Vstavitve baterij v daljinski upravljalnik-slika 3(inserting batteries):

- Odstranite vijak pokrovček na prostoru za baterije daljinskega upravljalnika .
- vstavite 2x AA 1,5V bateriji s pravilno polariteto v prostor za baterije.
- zaprite pokrovček daljinskega upravljalnika **in privijte vijak**.
- **baterija ni priložena**

Polnjenje baterije za vozilo-slika 4 (charging the model): POZOR: pred polnjenjem in po vsaki uporabi se mora baterija ohladiti (15-30minut). Polnjenje mora biti ves čas pod nadzorom v ognjevarnem okolju!

- sledite slikovna navodila 1:Izključite bager in daljinski upravljalnik na Off (4A). 2:Odprite prostor za baterije in odstranite baterijo. 3:**Nežno** spojite baterijo in polnilni kabel po pravilni polariteti. Pri uporabi sile se lahko spoji poškodujejo (4B). 4: Vstavite polnilni kabel v USB vhod na računalniku (port). Lučka zasveti (4C). 5:Polnjenje je končano, ko lučka prične utripati. 6:Nežno izvlcite USB kabel in nato baterijo.
- Bager deluje približno 20 minut, polnjenje približno 200 minut. **POZOR: Baterija se med polnjenjem segreva, kar je normalno. Če postane vroča, TAKOJ prekinite polnjenje!**

Priprava vklop-izklop in varčevanje-slika 5(start preparation) :

Po uporabi daljinski upravljalca in avto izključite. V nasprotnem primeru lahko vozilo nekontrolirano vozi samo in nastane škoda. **Vedno upoštevajte vrstni red prižiganja (ON) in ugašanja (OFF).** 1.Vključite stikalo na daljinskem upravljalniku (2N) na ON (5A). LED lučka (2O) na daljinskem upravljalniku utripa. 2. Odprite prostor za baterije na vozilu (1E). 3. Vstavite polnilno baterijo in nežno spojite kabel baterije z vtičnico na vozilu (5B). Vključite stikalo na vozilu (1G) na ON. Ko LED lučka (2O) konstantno sveti, je izdelek pripravljen za uporabo.

IZKLOP: 1.Najprej izključite stikalo (1G) na vozilu na OFF. Odstranite baterijo iz vozila. 2. Izključite stikalo na daljinskem upravljalniku (2O) na OFF.

Kontrole daljinskega upravljalnika-slika 6(vehicle control) SLEDITE SLIKOVNA NAVODILA

Levo stikalo kontrolira levo gosenico. Desno stikalo kontrolira desno gosenico.

6A: Za vožnjo naprej potisnite obe stikali na daljinskem upravljalnik naprej. Za vožnjo vzvratno potisnite obe stikali nazaj. **6B:** Za obrat v levo nežno potisnete desno stikalo naprej – levo stikalo sprostite.. Za obrat v desno potisnite levo stikalo naprej. **6C:** Za obrat na mestu potisnete eno stikalo naprej, drugo nazaj. Deluje v obe smeri. **6D:**Kabina z nakladalko se lahko obrača do 300stopinj v eno ali drugo smer z stikali **2C** in **2D**. **6E:** Glavna roka nakladalke se lahko premika gor in dol s stikali **2E** in **2F**. **6F:**Pomožna roka nakladalke se lahko premika gor in dol s stikali **2G** in **2H**. **6G:**Žlica se lahko premika gor in dol s stikali **2I** in **2J**.

VARNOST: Vse funkcije so opremljene s sklopko, ki deluje v primeru prevelike obremenitve (rožljanje), da se prepreči škoda. Enako deluje tudi v primeru. Če roko dvignete ali spustite do limita. V tem primeru ustavite krmiljenje.

DEMO BUTTON: Vozilo samodejno demonstrira vse svoje funkcije. Izključite DEMO gumb s pritiskom ali pričnite drugo krmiljenje s stikali daljinskega upravljalnika.

RECORD BUTTON: Nastavitev funkcij – S pritiskom na gumb RECORD si vozilo zapomni izdane komande namesto, da jih takoj izvrši. S ponovnim pritiskom na gumb vozilo samodejno izvrši komande. Funkcija preneha z uporabo druge funkcije.

Menjava delov-slika 7(tool change): SLEDITE SLIKOVNA NAVODILA

Menjava žlice z prijemalko za hlode. **1.** Odvijte okrogel vijak(1F) in ga odstranite(7A). **2.** Odvijte matico na kvadratnem vijaku (1I) in jo odstranite(7B). **3.** Odstranite žlico(7C). **4.**Vstavite spodnji del nakladalke. Prepričajte se, da je odprtina za kvadratni vijak(1I) ostane prosta(7D). **5.** Vstavite zgornji del nakladalke čez spodnjega in privijte kvadratni vijak(7I, 7E). **6:** Privijte matico na kvadratni vijak (1I, 7F). **POZOR:** ne privijte preveč matice ker nakladalka ali žlica ne bo operativna! **7.** Ponovno vstavite okrogli vijak(1G) in pričvrstite matico(7H).

Splošni nasveti za vožnjo:

Vozilo vedno poženite iz ravne površine. Upravljanje z daljinskim upravljalnikom naj bo vedno počasi in nežno. Pogled naj bo vedno usmerjen v vozilo, ne na daljinski upravljalnik. Če vozilo upočasnjuje, pritisnite jeziček na daljinskem upravljalniku močneje. Skoraj vedno so prve vožnje z vozilom malo težje, zato bodite toliko bolj previdni., Da boste nastavili vse potrebne nastavitve, vozilo upravljajte zelo počasi in z občutkom v ravni ustrezni smeri. Zelo pomembno je, da je začetna hitrost kontrolirana, saj le tako lahko osvojite željne nastavitve in kontrolo nad vozilom.

Primerne lokacije za vožnjo:

Izberite lokacijo, ki ustreza naslednjim kriterijem:

1. Izberite zelo velik ,če je možno zunanji prostor, kjer ni nobenih ovir (odsvetujemo uporabo v deževnem vremenu). 2. Ko pričnete z vožnjo, se prepričajte , da v bližini ni živali ali ljudi. 3. Vedno imejte pogled in kontrolo nad vozilom, da lahko pravočasno preprečite poškodbe.

Po nepričakovanem trčenju takoj prenehajte pritiskati na hitrostni gumb, da ne pride do nepričakovane poškodbe elektronike.

7. Reševanje problemov:

Problem: kolesa se ne vrtijo

Vzrok: ON/OFF vklop/izklop je na OFF/izklopljen ali so preslabe baterije ali pa so baterije vstavljene z napačno polariteto

Problem:daljinski upravljalnik ne deluje

Vzrok: daljinski upravljalnik je izključen, baterije niso pravilno vstavljene, baterije so izrabljene

Problem: izguba kontrole nad vozilom

Vzrok: daljinski upravljalnik je izključen. Pretrgana je povezava med vozilom in daljinskim upravljalcem zaradi slabih baterij

Rešitev: preklopite na ON/vklopljeno ali napolnite baterije (preverite preverite polariteto baterij)

Rešitev: vključite daljinski upravljalnik, preverite baterije napolnite baterije ali zamenjajte baterije z novimi

Rešitev: vključite daljinski upravljalnik, zamenjajte baterije, če je vozilo oddaljeno več kot 10metrov, se pomaknite proti vozilu