

RC MOTION HELIKOPTER 23834 RED KITE 2,4 GHz

Spoštovani kupec, zahvaljujemo se vam za nakup. Vljudno vas prosimo, da pred uporabo pazljivo preberete pisna in slikovna navodila. Pred uveljavljanjem garancije najprej pokličite servis Avida d.o.o., tel.: 041 663 198, kjer vam bodo skoraj zanesljivo prek telefona rešili vse težave.

Priloženo: navodila, nadomestne rotor elise, 3 kanalni GHz upravljalnik, USB polnilni kabel, baterija LiPo, izvijajč
Frekvenca delovanja. 2,4 GHz
Največja energija za radijsko frekvenco: 1,175 mW
Izjava o skladnosti dostop:www.Revell.de – Downloadcenter – Declaratios of Conformity – 23834

Pomembne lastnosti: - čvrst atraktiven aluminijast trup helikopterja - nov koaksialen sistemski rotor za stabiliziran let – elektronski GYRO. - vgrajena baterija LiPo (lithium polymer) za ponovna polnjenja - Motion daljinski upravljalnik-vođenje z prsti in dlanjo - Enostaven za uporabo-one touch, hover mode	Daljinski upravljalnik: - 3 kanalni GHz daljinski upravljalnik. 2B:stikalo vklop/izklop 2A:nadzor dviganja in spuščanja-potisna ročica 2C:gumb vključi/izključi za LED lučke 2D: LED lučka 2 E:gumb za avtomatski dvig 2F: gumb za avtomatski pristanek	Nega in vzdrževanje: - helikopter vedno očistite s čisto, mehko in vlažno krpo. - helikopter in baterije hranite umaknjene od virov direktne in indirektne toplote. - nikoli ne pustite, da helikopter pride v stik z vodo, saj lahko tako nastane škoda na elektroniki. - nikoli ne pustite, da helikopter pride v stik z vodo, saj lahko tako nastane škoda na elektroniki.
Helikopter: 1A: v nasprotno smer vrteče rotor elise 1B: stabilizator 1C: repni propeler 1D: LED lučke 1E: polnilna vtičnica 1F: stikalo vklop/izklop	Varnostni nasveti za baterije: vedno uporabljajte nove alkalne baterije, ne uporabljajte in polnite navadnih baterij v helikopterju (vedno uporabljajte baterije, ki se lahko ponovno polnijo). Baterij ne mečite v ogenj ali v smeti. Neuporabne mrtve baterije vedno odvrzite v primerno odlagališče za akumulatorje in baterije. Za helikopter uporabljajte samo eno vrsto baterij in nikoli ne mešajte novih in starih baterij skupaj. Baterije ne razstavljajte in uničujte, ker lahko pride do nevarne eksplozije. Baterije shranite stran od otrok. Baterije polnite pod nadzorom odraslih.	

Varnostna navodila:

- Helikopter ni igrača! Je zračno plovilo, ki ob nepravilni uporabi lahko povzroči poškodbe na ljudeh in materialno škodo
- helikopter je narejen za notranjo uporabo razen v primeru, da so idealni vremenski pogoji (odsvetujemo uporabo v vetrovnem in deževnem vremenu).
- helikopter je primeren za otroke starejše od 8 let. Svetujemo starševski nadzor med samo igro oz. letom helikopterja.
- roke, obraz, lase in viseče dele oblek umaknite od vrtečih se elis/propelerjev. Izključite daljinski upravljalnik in helikopter, ko prenehate z uporabo!
- odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, ko ga ne uporabljate. Med letom imejte helikopter stalno na očeh, da se izognete izgubi nadzora.
- za daljinski upravljalniku priporočamo alkalno-manganske ali litijeve baterije z možnostjo ponovnega polnjenja. V daljinski upravljalnik vstavite nove baterije takoj, ko opazite zmanjšano zmogljivost.
- shranite navodila in vedno uporabljajte navodila pri spuščanju helikopterja. Ne spuščajte helikopterja v bližini ljudi, živali, vode ali energetske napeljave.
- LiPo polnilec je namenjen samo za polnitev helikopterskih baterij. Priporočamo da ne polnite in nato uporabljate baterije v druge namene.
- helikopter naj ne uporabljajo ljudje s telesnimi ali psihičnimi motnjami saj lahko pride do poškodb, zato priporočamo, da neizkušeni spuščajo helikopter pod nadzorom izkušenih

Vstavitve baterij v daljinski upravljalnik(slik 3):

- s pomočjo križnega izvijača odstranite vijak na zadnji strani daljinskega upravljalnika.
- vstavite 2x 1,5V AAA bateriji (niso priložene) s pravilno polariteto v baterijski vložek..
- zaprite pokrovček daljinskega upravljalnika in privijte vijak s križnim izvijačem.

Polnjenje baterije RC helikopterja (slika 4) – **Opozorilo: PRED VSAKO POLNITVIJO IN PO VSAKEM SPUŠČANJU HELIKOPTERJA, POČAKAJTE 10 DO 15 MINUT, DA SE BATERIJE OHLADIJO!!! POSTOPEK POLNJENJA JE ELEKTRONSKO NADZOROVAN, VENDAR**

MORATE VEDNO KONTROLIRATI NAPRAVO MED POLNJENJEM!!! Sledite slikovna navodila

- izključite helikopter in daljinski upravljalnik OFF/izklop.
- USB polnilni kabel priključite v računalnik.
- previdno vstavite kabel v polnilni vhod na dnu helikopterja. Polnilni proces steče avtomatično. LED lučka utripa.
- LED lučka sveti permanentno ko je baterija polna.
- po polnjenju izključite polnilno enoto. Nadzorujte proces polnjenja. Če se baterije pregrejejo med polnjenjem, takoj prekinite proces polnjenja!

Helikopter lahko polnite tudi preko daljinskega upravljalca. Vtičnica je na zadnji strani(4D).

1. Spuščanje helikopterja (slika 5):

Pred začetkom spuščanja helikopterja nežno spojite baterijo in kabel v helikopterju, nato sledite slikovna navodila 5, slika 1-6.

2. Kontrole daljinskega upravljalnika (slika 6):

Opomba: Nov daljinski upravljalnik Motion omogoča, da helikopter upravljamo na drugačen način-z prsti in dlanjo. Le minimalni popravki na daljinskem upravljalniku so potrebni, da boste uživali v igri s helikopterjem. Če je helikopter usmerjen proti pilotu, se premaknite v nasprotno smer. Sledite slikovna navodila 6. Upravljanja helikopterja se lotite počasi in postopoma, da se privadite na nov način. S dodatnimi novostmi je precej lažje tudi vzletanje in pristajanje (glej slike), zato je helikopter primeren tudi za mlajše pilote.

3. Splošni nasveti letenja:

Spuščanje helikopterja vedno poženite iz ravne površine. Neprimerna površina lahko prepreči vzlet helikopterja. Upravljanje z daljinskim upravljalnikom naj bo vedno počasi in nežno. Pogled naj bo vedno usmerjen v helikopter ne na daljinski upravljalnik. Takoj po vzletu naravnajte potisno ročico na nižji nivo, tako, da boste obdržali višino. Nežno potiskajte potisno ročico navzgor, če helikopter izgublja višino ali potiskajte potisno ročico navzdol, če helikopter prehitro pridobiva višino. Da bi obrnili helikopter v želeno smer uporabite desno ročico in jo nežno z enakomernim gibom potisnite v desno ali levo smer. Večina začetnikov ročico premika premočno. S počasnim, kontroliranim in nežnim upravljanjem se boste izognili napačnemu in nepravilnemu gibanju helikopterja. Po opravljenih nastavitvah naj začetniki vadijo uporabo daljinskega upravljalnika. Na začetku ni potrebno da helikopter leti ravno, bolj pomembno je, da se naučite, kako helikopter vzdržujete na konstantni višini npr. 1 metra z nežnim in enakomernim premikanjem ročice. Ko boste to kontrolo nad helikopterjem osvojili, priporočamo, da se naučite obratov v levo in desno.

4. Primerne lokacije za letenje:

Izberi lokacijo, ki ustreza naslednjim kriterijem:

1. Helikopter uporabljajte v zaprtem prostoru, kjer ni vetra ali prepiha. Preverite tudi, da v zaprtem prostoru, spuščanje helikopterja, ne moti grelna ali klimatska naprava. Helikopter lahko uporabljate zunaj vendar le ob idealnih vremenskih pogojih (brez vetra in dežja). 2. Notranji prostor mora biti najmanj 10 metrov dolg, 6 metrov širok in 3 metre visok. 3. Nikoli ne spuščajte helikopterja v prostoru, kjer so ovire. 4. Pred vzletom helikopterja vedno preverite, da so živali, ljudje (vključno z osebo, ki upravlja helikopter) oddaljeni vsaj 1-2 metra od helikopterja. 5. Stalno nadzorujte helikopter, da se izognete poškodbam vseh, ki so prisotni.

POMEMBNO! Od leta 2005 morajo biti letala in helikopterji, ki se dvignejo višje od 30 metrov, zavarovani. Povprašajte vašega zavarovalnega agenta, če to velja tudi za vaš model. Od agenta zahtevajte pisen dokument o tem in ga shranite na varnem mestu.

5. Zelo pomembni nasveti:

Po eventualnem strmogavljenju helikopterja, vedno potisnite levo potisno ročico v spodnjo pozicijo (navzdol). Dva ali več helikopterjev istega tipa ne morejo leteti istočasno na isti frekvenci. Vedno po vsaki uporabi izklopite helikopter in daljinski upravljalnik na OFF/izklop.

6. Reševanje problemov:

Problem: elise se ne vrtijo.
Problem: helikopter pade dol.
Problem: izguba kontrole nad helikopterjem.
Problem: helikopter rotira v eno smer.

Vzrok: ON/OFF vklop/izklop je na OFF/izklopljen ali so preslabe baterije ali daljinski upravljalnik in helikopter nista povezana .
Vzrok: baterije so izrabljene.
Vzrok:Stikalo ON/OFF je na OFF pozicij, baterije niso vstavljene pravilno, baterije nimajo dovolj moči.
Vzrok: fina nastavitve je preveč v levo ali desno ali pa ste male gumb za fino nastavitve držali predolgo.

Rešitev: preklopite na ON/vklopljeno ali napolnite baterije (preverite povezavo polnjenja baterij)
Rešitev: napolnite baterije ali zamenjajte baterije z novimi
Rešitev: Stikalo vključite na ON, preverite lego baterij, vstavite nove baterije
Rešitev: pritiskajte postopoma na samo levi ali samo desni gumb za fino nastavitve helikopterja.