

Revell RC Truggy VW Amarok 24456 2,4GHz

Spoštovani kupec, zahvaljujemo se vam za nakup. Vljudno vas prosimo, da pred uporabo pazljivo preberete navodila. Pred uveljavljanjem garancije najprej pokličite servis Avida d.o.o. [tel:041 663198](tel:041663198) kjer vam bodo skoraj zanesljivo prek telefona rešili vse težave.

Priloženo: vozilo, navodila, nadzorna plošča-daljinski upravljalec, baterija za vozilo

Frekvenca delovanja. 2,4 GHz

Največja energija za radijsko frekvenco: < 10 dBm

Izjava o skladnosti dostop:www.Revell.de – Downloadcenter – Declaratios of Conformity – 24456

Sestavni deli:	Daljinski upravljalnik:	Nega in vzdrževanje:
Stikalo vklop-izklop (on-off)	2C:Stikalo levo-desno -Volan	- Vozilo vedno očistite s čisto, mehko in vlažno krpo.
Prostor za baterije	2D:Stikalo naprej-nazaj	- Vozilo in baterije hranite umaknjene od virov direktne in indirektne toplote ali svetlobe
Varnostni vijak	2A: Stikalo vklop-izklop (on-off)	- Nikoli ne pustite, da vozilo pride v stik z vodo, saj lahko tako nastane škoda na elektroniki.
Varnostni zaklop	2B: LED lučka 3: Prostor za baterije	

Varnostni nasveti za baterije: vedno uporabljajte nove alkalne baterije, ne uporabljajte navadnih baterij v daljinskem upravljalcu .

Baterij ne mečite v ogenj ali v smeti. Neuporabne mrtve baterije vedno odvrzite v primerno odlagališče za akumulatorje in baterije. Za vozilo uporabljajte samo eno vrsto baterij in nikoli ne mešajte novih in starih baterij skupaj. Baterije ne razstavljajte in uničujte, ker lahko pride do nevarne eksplozije. Baterije hranite stran od otrok. Baterije polnite pod nadzorom odraslih.

Varnostna navodila in opozorila:

- Vozilo se ne sme uporabljati na javnih cestah! Ob nepravilni uporabi lahko povzroči poškodbe na ljudeh in materialno škodo
- Vozilo je primerno za otroke starejše od 8 let. Svetujemo nadzor odrasle osebe med samo igro. Vozilo ni primerno za otroke do 3.let starosti ker vsebuje majhne delce ki se lahko vdihnejo ali pogoltnejo. Možnost zadušitve!
- Vozilo je narejeno za notranjo uporabo na suhi površini
- Roke, obraz, in viseče dele oblek umaknite od delujočega vozila . Izključite daljinski upravljalnik in vozilo, ko prenehate z uporabo!
- Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, ko ga ne uporabljate. Med vožnjo imejte vozilo stalno pred očmi, da se izognete izgubi nadzora.
- Za daljinski upravljalniku priporočamo alkalno-manganske ali litijeve baterije z možnostjo ponovnega polnjenja. V daljinski upravljalnik vstavite nove baterije takoj, ko opazite zmanjšano zmogljivost.
- Pred prvo uporabo vozila se prepričajte da ste razumeli vsa navodila za uporabo. Shranite navodila in vedno uporabljajte navodila pri vožnji vozila. Ne vozite vozila v bližini ljudi, živali, vode ali energetske napeljave..
- Vozilo naj ne uporabljajo ljudje s telesnimi ali psihičnimi motnjami saj lahko pride do poškodb. Priporočamo, da neizkušeni vozijo vozilo pod nadzorom izkušenih. Vozila nikoli ne bi smele upravljati osebe pod vplivom drog ali alkohola.
- Najprej vadite vodenje vozila,, da si pridobite potrebne izkušnje

Vstavev baterij v daljinski upravljalnik-slika 3:

- odstranite pokrovček na prostoru za baterije daljinskega upravljalnika .
- vstavite 2x 1,5V AA bateriji s pravilno polariteto v prostor za baterije.
- zaprite pokrovček daljinskega upravljalnika.
- **baterije niso priložene**

Polnjenje baterije za vozilo-slika 4:

- sledite slikovna navodila

Vstavev in odstranitev baterije v vozilu-slika 5:

- sledite slikovna navodila

Priprava izklop in varčevanje-slika 6:

Sledite slikovna navodila. Po uporabi daljinski upravljalec in avto izključite. V nasprotnem primeru lahko vozilo nekontrolirano vozi samo, uničuje se polnilna baterija in nastane škoda.

Nastavitve vozila-slika 7:

Vzemite si čas za fino kontrolirano nastavitve vozila. S to nastavitvijo boste omogočili, da vozilo vozi bolj umirjeno/mirno in gladko. Nastavitve boste zlahka opravili, vendar vseeno potrebujete malo potrpežljivosti in natančnosti. Previdno sledite in preberite točna navodila. Če vozilo vleče proti v desni, stikalo na vozilu premikate proti levi, če pa vozilo vleče proti levi, stikalo premikate proti desni. Ko opravite vse nastavitve imate vozilo pod nadzorom.

Kontrola daljinskega upravljalnika-slika 8:

Za vožnjo naprej potisnite ročico na daljinskem upravljalnik(2D) nazaj. Za zaviranje in vožnjo vzvratno potisnite ročico(2D) naprej. Za vožnjo v levo volan(2C) na upravljalniku potisnete nazaj (pogled od zgoraj) ali obrnete v levo (pogled od strani). Za vožnjo desno potisnite desno volan(2C) naprej ali obrnete v desno.

Splošni nasveti za vožnjo:

Vozilo vedno poženite iz ravne površine. Upravljanje z daljinskim upravljalnikom naj bo vedno počasi in nežno. Pogled naj bo vedno usmerjen v vozilo, ne na daljinski upravljalnik. Če vozilo upočasnjuje, pritisnite jeziček na daljinskem upravljalniku močneje. Skoraj vedno so prve vožnje z vozilom malo težje, zato bodite toliko bolj previdni., Da boste nastavili vse potrebne nastavitve, vozilo upravljajte zelo počasi in z občutkom v ravni ustrezni smeri. Zelo pomembno je, da je začetna hitrost kontrolirana, saj le tako lahko osvojite željne nastavitve in kontrolo nad vozilom.

Primerne lokacije za vožnjo:

Izberite lokacijo, ki ustreza naslednjim kriterijem:

1. Izberite zelo velik ,če je možno zunanji prostor, kjer ni nobenih ovir (odsvetujemo uporabo v deževnem vremenu). 2. Ko pričnete z vožnjo, se prepričajte , da v bližini ni živali ali ljudi. 3. Vedno imejte pogled in kontrolo nad vozilom, da lahko pravočasno preprečite poškodbe.

Po nepričakovanem trčenju takoj prenehajte pritisniti na hitrostni gumb, da ne pride do nepričakovane poškodbe elektronike.

7. Reševanje problemov:

Problem: kolesa se ne vrtijo

Vzrok: ON/OFF vklop/izklop je na OFF/izklopljen ali so preslabe baterije ali pa so baterije vstavljene z napačno polariteto

Problem:daljinski upravljalnik ne deluje

Vzrok: daljinski upravljalnik je izključen, baterije niso pravilno vstavljene, baterije so izrabljene

Problem: izguba kontrole nad vozilom

Vzrok: daljinski upravljalnik je izključen. Pretrgana je povezava med vozilom in daljinskim upravljalcem zaradi slabih baterij

Rešitev: preklopite na ON/vklopljeno ali napolnite baterije (preverite preverite polariteto baterij)

Rešitev: vključite daljinski upravljalnik, preverite baterije napolnite baterije ali zamenjajte baterije z novimi

Rešitev: vključite daljinski upravljalnik, zamenjajte baterije, če je vozilo oddaljeno več kot 10metrov, se pomaknite proti vozilu