

NAVODILA ZA UPORABO

BAGER J-Matic 2,4 GHz

VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA

Ker nimamo vpliva ali nadzora nad uporabo in vzdrževanjem vozila, ne moremo sprejeti fizične, finančne ali teoretične odgovornosti, za morebitne poškodbe ali škodo na stvareh ali/in osebah, ki bi nastala s posredno ali neposredno uporabo vozila!

Prosimo, da preberete navodila za uporabo pred prvo uporabo. Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo!

- Iz varnostnih razlogov in certifikata CE ni dovoljeno spreminjanje ali predelava izdelka.
- Ne poskusite razstaviti izdelka. Pazite, da izdelek ne pride v stik z vlago, vodo, vročino, ker lahko pride do kratkega stika v elektroniki avtomobila.
- **Izdelek ni primeren za otroke mlajše od 8 let. Vsebuje dele, ki se lahko pogoltnejo. Otroci od 8 leta starosti naj izdelek uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe!**
- Izdelek uporabljajte samo na gladkih, ravnih in čistih površinah. Pri padcu iz majhne višine se lahko izdelek poškoduje.
- Redno pregledujte izdelek za primer poškodb. Poškodovanega vozila ne smete uporabljati.
- Med vožnjo ne poskušajte prijeto vozila, ker lahko pride do poškodb.
- Ne uporabljajte izdelka na javnih cestah ali parkiriščih.
- Ne uporabljajte izdelka v bližini oddajnikov, transformatorjev, daljnovodov, ipd., ker lahko pride do motenj v komunikaciji med avtomobilom in daljinskim upravljalnikom.
- V nobenem primeru ne čistite izdelka z vodo ali raznimi čistili. Za čiščenje uporabljajte čist in suh čopič.

OPOZORILA IN NAVODILA ZA BATERIJE

- Baterije naj bodo vedno izven dosega otrok. Zamenjavo baterij naj vedno opravi odrasla oseba.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte navadnih baterij in tistih ki omogočajo večkratno polnjenje.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte polnih in pol praznih baterij.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte baterij z različno kapaciteto.
- Nikoli ne poskušajte ponovno napolniti običajnih baterij.
- Pazite, da pravilno vstavite baterije.
- Nikoli ne pustite baterij v vozilu ali daljinskem upravljalniku, pri daljši neuporabi izdelka!
- Iztrošene in pokvarjene baterije nikoli ne odvrzite v koš za smeti! Prinesite jih na zbirno mesto za baterije.


VOZILO IN DALJINSKI UPRAVLJALNIK



- | | |
|---|---|
| 1. Hupa | 6. Levo / desno |
| 2. Naprej/nazaj | 7. Nakladalna žlica dvigniti / spustiti |
| 3. Vrtenje v desno/levo; Roka gor / dol | 8. Stikalo za vklop/izklop |
| 4. LED lučka za prikaz delovanja | 9. Prostor za baterije |
| 5. Zvok vklop / izklop | |

Bager

1. Vklop / izklop
2. Prostor za 4 baterije AA 1,5V



VSTAVLJANJE BATERIJ

Na podvozju vozila odvijte vijak pokrova za baterije. Pravilno (polariteta) vstavite 4 x AA 1,5V baterije in namestite pokrov za baterije. V daljinski upravljalnik vstavite 2 x AA 1,5V bateriji, tako da odvijete vijak pokrova za baterijo na

zadnji strani daljinskega upravljalnika in v prostor za baterijo vstavite dve 1,5V AA bateriji. Nato privijte pokrov za baterijo. Privijte anteno na daljinski upravljalnik.

ZVOK


Bager razpolaga tudi z zelo realističnim zvokom motorja. Le tega lahko vključimo ali izključimo s pritiskom na gumb za zvok (B) na daljinskem upravljalniku.

Z gumbom A pa aktiviramo hupo, vendar deluje samo kadar je zvok bagra vključen, sicer pa ne.

Vse druge funkcije bagra delujejo tudi če zvok ni vključen!

VOŽNJA Z VOZILOM

- Vključite vozilo nato daljinski upravljalnik
- Spodaj so opisane funkcije na daljinskem upravljalniku za upravljanje z bagrom:



<p>Naprej / nazaj</p>	
<p>Vrtenje levo / desno</p>	
<p>Rotacija</p>	
<p>Dvig / spust</p>	
<p>Dvig / spust roke</p>	
<p>Dvig / spust žlice</p>	

OPOZORILO! V primeru, da se vaše vozilo ne odziva več pravilno ali vozi počasneje, pomeni, da so baterije iztrošene in jih je potrebno zamenjati.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Izdelka, razen občasnega čiščenja, ni potrebno vzdrževati. Zaradi majhnosti vozila lahko prah in pesek vplivajo na pogonske dele vozila. Vedno skrbno očistite kolesa in podvozje vozila, na primer s čistim in mehkim čopičem.

RAVNANJE Z E-ODPADKI IN ODPADNIMI BATERIJAMI



Električne in elektronske naprave ne sodijo v koš za smeti! Ko so le ti izrabljeni, je potrebno za njih poskrbeti, kot to veleva veljavna zakonodaja. Kot končni potrošnik ste zavezani k odgovornemu ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami.