

VEČNAMENSKA PIŠČALKA 6 v 1 – art. 9132000 (ANL9132000MSP0913NG)

Splošna opozorila

Tveganje oslepitve - Nikoli ne uporabljajte te naprave za gledanje neposredno proti soncu ali v neposredno bližino sonca. V primeru da to naredite, obstaja nevarnost oslepitve!

Tveganje kemičnih opeklin - prepričajte se, da ste baterije vstavili pravilno. Prazne ali poškodovane baterije lahko povzročijo opekline, če pridejo v stik s kožo. Če je potrebno, nosite ustrezne rokavice za zaščito.

Tveganje požara - Ne postavljajte naprave še posebej leče na neposredno sonce. Koncentracija svetlobe lahko povzroči požar. Ne razstavljajte naprave. V primeru napake, se prosimo obrnite na vašega prodajalca. Prodajalec bo napako javil Servisnemu Centru in poslal napravo na popravilo, če bo to potrebno.

Tveganje požara/eksplozije - ne izpostavljajte naprave visokim temperaturam. Uporabljajte samo priporočene baterije. Ne naredite kratkega stika naprave ali baterij in ne vržite jih v ogenj. Prevelika vročina ali nepravilno ravnanje lahko povzroči kratek stik, požar ali eksplozijo.

Otroci naj se z izdelkom igrajo pod nadzorom odrasle osebe. Hranite embalažo, elastike, sponke, izven dosega otrok zaradi možnosti zadušitve z drobnimi delci.

Navodila za čiščenje.

Uporabljajte samo suho krpo za čiščenje zunanosti izdelka. Ne uporabljajte tekočih čistil, da ne bi poškodovali elektronskih delov izdelka. Izdelek zaščitite pred prašnimi delci in vlago.

Zavrženje

Embalažo odvrzite na pravilno mesto, glede na njeno vrsto. Stopite v kontakt z lokalnimi službami ali okoljskimi organi za več informacij o tem, kako pravilno zavreči. Prosimo upoštevajte trenutne zakone, ko zavržete vašo napravo. Stopite v kontakt z lokalnimi službami ali okoljskimi organi za več informacij o tem, kako pravilno zavreči.

GARANCIJA IN POGOJI ZA PODALJŠANO GARANCIJO

Garancija velja 2 leti od nakupa izdelka s priloženim potrdilom o nakupu (račun vašega prodajalca).

Če imate težave z vašo napravo, prosimo najprej pokličite pomoč uporabnikom (SINGA d.o.o., Brnčičeva 7, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel. 0590 444 60, e-mail: info@singa.si). Ne pošiljajte izdelkov brez, da bi se najprej posvetovali z nami preko telefona. Večina težav z vašo napravo se lahko reši preko telefona. Če se problema ne bo dalo rešiti preko telefona, bomo poskrbeli za popravilo in transport vaše naprave. Če nastane problem, ko se je garancija iztekla ali pa ne ustreza garancijskim pogojem, boste dobili informacijo o ceni popravila brezplačno.

Pomembno za vsa vračila: Prosimo vrnite napravo dobro zapakirano v originalni embalaži in s tem preprečite poškodovanje izdelka med transportom. Prav tako dodajte račun (ali kopijo računa) vaše naprave in opišite napako. Ta garancija ne omejuje nobenih vaših zakonsko določenih pravic.