


BUZZ WIRE

NAVODILA ZA IZDELAVO ELEKTRIČNEGA LABIRINTA



A. VARNOSTNI NAPOTKI

1. Pred začetkom pazljivo preberita ta navodila.
2. Potrebna sta pomoč in nadzor odrasle osebe.
3. Komplet vsebuje majhne delce, ki lahko ob napačni uporabi povzročijo zadušitev. Ni primerno za otroke mlajše od 3. let.
4. Kovinske žice imajo lahko ostre konice, zato je pri rezanju in ukrivljanju potrebna pomoč odrasle osebe.
5. Ne dotikajte se kontaktov znotraj ohišja baterije, da ne povzročite kratkega stika.


B. BATERIJE:

1. Potrebni sta dve bateriji tipa "AA" 1.5 V (nista priloženi). Priporočamo alkalne baterije.
2. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte sveže alkalne baterije.
3. Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na ustrezen pol.
4. Poskrbite, da napajalna terminala nista v kratkem stiku.
5. Ne puščajte baterij v izdelku, kadar ga ne uporabljate.
6. Prazne baterije odstranite iz izdelka.
7. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.
8. Akumulatorske baterije pred polnjenjem po možnosti umaknite iz izdelka.
9. Baterije polnite le pod nadzorom odrasle osebe.
10. Ne zamešajte starih in novih baterij.
11. Ne zamešajte alkalnih, standardnih (ogljik-cink) in akumulatorskih (nikelj-kadmij) baterij.
12. Uporabljajte le baterije istega ali enakovrednega tipa.
13. Izdelka ne priklaplajte na večje število napajalnih enot, kot je priporočeno.
14. Ne poskusite zažgati baterij;
15. Odrabljene baterije odvrzite varno, v zato namenjene hranilnike;
16. Ne odvrzite baterij na ogenj ali goreče predmete;

C. VSEBINA

1 plastično ohišje, ročica, 8 plastičnih zatičev, 1 ohišje za baterije, 1 električno brenčalo, upogljiva kovinska žica, izolirne žice, 4 kovinski zatiči

1. Odrežite kovinsko žico izbrane dolžine in jo upognite v zabavno obliko po vašem okusu. Razpon žice v višino je približno 15 cm.




2. Odrežite približno 15 cm kovinske žice in jo upognite v obliki palice, kot prikazuje spodnja slika.



Palico zapognite, kot je prikazano, da jo boste med igro lahko vstavili v žico.

3. Povežite del izolirne žice s krajšim koncem palice. Povezano palico nato vstavite v plastično ročico, kot prikazuje slika.




4. **SESTAVA IN IGRA ...** po navodilih s slike na drugi strani namestite in povežite vse dele. Priporočen je nadzor odrasle osebe.

Ko je električni labirint izdelan, vstavite baterije in igra se lahko prične. Palico primite za ročaj in jo poskušajte premakniti z enega konca žice na drugega, ne da bi se ob tem žice dotaknili. Če se palica dotakne žice, nastane popoln električni tokokrog, sproži se brenčalo in zasliši se zvok, podoben brenčanju. Pomerite se s prijatelji ali sorodniki - tisti, ki mu uspe palico prestaviti na drug konec žice brez brenčanja, zmaga. Iz preostanka kovinske žice lahko oblikujete tudi drugačne oblike, za različne zahtevnostne stopnje. Zabava je neskončna.

ODPRAVLJANJE TEŽAV... Če po sestavi brenčalo ne deluje, preverite 1. ali so vse stične točke pravilno povezane; 2. ali sta izolirni žici na stični točki med brenčalom in nosilcem za baterije obrnjeni na " + "; 3. ali baterije delujejo. Če težave ne morete odpraviti, prosite odraslo osebo za pomoč.

D. DIAGRAM ZA MONTIRANJE



VPRAŠANJA IN PREDLOGI

Naše kupce izjemno cenimo, zato je pomembno, da ste z izdelkom zadovoljni. V kolikor imate kakršnekoli predloge ali vprašanja, ali če v kompletu manjkajo deli oziroma so okvarjeni, vas prosimo, da se obrnete na našega distributerja: Singa d.o.o., Brnčičeva ulica 7, 1231 Ljubljana-Črnuče; telefon: 0590 444 60; e-mail: info@singa.si. Lahko pa kontaktirate tudi naš oddelek za podporo kupcem: e-pošta: infodesk@4M-IND.com, faks: (852) 25911566, tel.: (852) 28936241, spletna stran: WWW.4M-IND.COM