

Navodila za otroški avto – Ford

Starost : 3 +

Maksimalna obtežitev : 35 kg

Licenca : Ford

Ustreza standardu :EN72 , EN62115

Baterija 12 V - 10 Ah



Video navodila :

<https://www.eigrace.eu/izdelek/otroski-elektricni-avto-ford-ranger-4x4-z-daljnskim-upravljalcem-3/>

1. Avto vzamemo iz škatle in ga obrnemo tako, da je podvozje na vrhu
2. Vstavi motorja na zadnjo os. Pazi na levi in desni motor .
3. Vstavi zadnja kolesa (zadnja kolesa imajo daljši zobnik).
4. Vstavimo plastično pušo, podložko , zaponko in pokrov kolesa, ki ga privijemo z priloženimi vijaki
5. Vstavi prva kolesa
6. Vstavimo plastično pušo, podložko , zaponko in pokrov kolesa, ki ga privijemo z priloženimi vijaki
7. Obrni avto
8. Oba zadnja motorja priklopimo z konektorjem na napeljavo.
9. Konektor, ki gre iz napajalnega vtiča, priklopimo na prost konektor
10. Privij volan z priloženim vijakom in matico.

11. Vstavi prednjo steklo, pokrov motorja in zadnji lok.
12. Luči na zadnjem loku priklopimo na prost konektor.
13. Vstavi sedež in ga privij z dvema vijakoma
14. Vstavi obe ogledali

15. Daljinec :



Gumbi na daljincu :

Stop – zaustavitev avta

Speed select – nastavitev 3 hitrosti (hitrosti kažejo led diode na sredini)

Puščice – zavij levo, desno, naprej, nazaj

Srednji gumb spodaj car select– gumb za vzpostavitev povezave

Vzpostavitev povezave z avtom :

V daljinski upravljalca vstavimo 2 baterije 1,5 V AAA (niso vključene)
Pritisnimo gumb Car select in ga držimo 2-4 sekunde, vmes pa prižgemo avto z ključem.

Čas polnjenja avta je od 8 do 10 ur. Baterija ni občutljiva na prekratko ali predolgo polnjenje. Baterijo ne smemo polnit več kot 24 ur.

Avto vklopimo z ključem. Ima dve stopnje . Z drugim obratom vklopimo Led luči.

Ročko na armaturi plošči uporabljamo za priklop naprej in nazaj. V vmesni poziciji avto miruje.

Stikalo 2x2 in 4x4 uporabljamo za pogon na dve kolesi (2x2) in pogon na vsa 4 kolesa (4x4).

Opozorila :

1. Avto naj bo sestavljen s strani odraslih oseb.
 2. Avto naj polnijo odrasle osebe.
 3. Po uporabi baterijo vedno napolnimo.
 4. Pred daljšo neuporabo avta , baterijo napolnimo in odklopimo priključne kable
 5. Pri polnjenju je normalno, da se polnilec rahlo greje.
 6. Pri vožnji je obvezen nadzor odrasle osebe.
 7. Vožnja po javnih cestah z prometom je prepovedana
 8. Avta ne čistimo z vodo ampak z suho krpo
 9. Avto uporabljamo samo v suhem vremenu
 10. Avto nima zavore in ni primeren za strme klance, ustavi se ko se motorji ugasnejo
 11. V času uporabe avta poskrbite , da v bližini ni drugih otrok
 12. V primeru, da bo avto preobremenjen z težo nad 35 Kg, se bo varavalka izklopila.
 - 13 Shranite navodila za nadaljnjo uporabo
- Prenašanje avtomobila :



Za prenašanje avtomobila uporabljajte držalo na spodnji strani zadnjega dela avtomobila. Stikalo naj bo vklopljeno na poziciji 2x2.



Opozorilo!

Ni primerno za otroke do 3. leta starosti, ker bi lahko vdihnili ali pogoltnili male delce.



Uvoznik :

Aztek, d.o.o., Medvode
Trgovina e-igrač, BTC hala A, Šmartinska 152, Ljubljana



Izdelek ustreza standardu :