

## NAVODILA ZA UPORABO

### 26038 – Mini Speedboat T RTR

Prosimo, da preberete navodila za uporabo pred prvo uporabo. Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo!

#### VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA

Za poškodbe na stvareh ali/in osebah, ki bi nastale kot posledica nepravilne uporabe izdelka in neupoštevanja navodil, ne prevzemamo odgovornosti in ne priznavamo garancije.

- Iz varnostnih razlogov in certifikata CE ni dovoljeno spreminjanje ali predelava izdelka.
- Ne poskusite razstaviti izdelka.
- **Izdelek ni primeren za otroke mlajše od 6 let. Vsebuje dele, ki se lahko pogoltnejo.**
- Pri padcu iz majhne višine se lahko izdelek poškoduje.
- Istočasna uporaba več plovil z enako frekvenco ni možna, ker se med seboj motijo.

#### OPOZORILA IN NAVODILA ZA BATERIJE


- Baterije naj bodo vedno izven dosega otrok. Zamenjavo baterij naj vedno opravi odrasla oseba.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte navadnih baterij in tistih ki omogočajo večkratno polnjenje.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte polnih in pol praznih baterij.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte baterij z različno kapaciteto.
- Nikoli ne poskušajte ponovno napolniti običajnih baterij.
- Pazite, da pravilno vstavite baterije.
- Iztrošene in pokvarjene baterije nikoli ne odvrzite v koš za smeti! Prinesite jih na zbirno mesto za baterije.
- Kadar ne uporabljate izdelka, vedno odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika in iz plovila!
- Baterije hranite na suhem in temnem prostoru.

#### POLNENJE BATERIJE PLOVILA

- Izključite plovilo
- Priključite baterijo na priloženi polnilec.
- Za polnjenje baterije plovila vedno uporabljajte samo priloženi polnilec.
- Čas polnjenja je 20 – 30 minut.
- Čas vožnje 5 – 7 minut

#### VSTAVLJANJE BATERIJE V DALJINSKI UPRAVLJALNIK

- Privijte anteno na daljinski upravljalnik
- Odstranite pokrov za 1 x 9V baterijo tako da odvijete vijak pokrova, ki se nahaja na stranskem delu daljinskega upravljalnika.
- Vstavite 9V baterijo (pazite na pravilno polariteto)
- Zaprite in privijte pokrov daljinskega upravljalnika



#### VSTAVLJANJE BATERIJE V PLOVILO

- Da bi lahko vstavili baterijo v plovilo morate najprej odvit oba vijaka, ki se nahajata na krmi plovila. Nato odstranite zgornjo palubo plovila.
- Odvijte še vijak, ki se nahaja na premcu plovila in sedaj lahko odstranite celotno palubo plovila.
- Pod palubo vstavite baterijo in jo priključite na plovilo.

#### PLOVBA S PLOVILOM

- Izvlecite anteno na daljinskem upravljalniku do konca
- Vključite plovilo
- Vključite daljinski upravljalnik (sveti rdeča lučka)
- Če želite, da gre plovilo naprej povlecite k sebi ročko na daljinskem upravljalniku.
- Za zavijanje levo / desno uporabljajte volan na daljinskem upravljalniku, tako da ga vrtite v levo ali desno.

#### ODPRAVLJANJE TEŽAV

##### Vozilo se ne odziva!

- Vključite daljinski upravljalnik
- Preverite ali so baterije pravilno vložene in priključene.
- Preverite, da niso kontakti baterij umazani ali skrivljeni.
- Preverite ali so baterije prazne oziroma neuporabne.

##### Vozilo se ne odziva pravilno oziroma je domet premajhen!

- Preverite izrabljenost baterij!
- Preverite, da niso v vaši bližini tudi drugi modeli na daljinsko vodenje, ki delujejo na enaki frekvenci!
- Železne ograje lahko povzročajo motnje.
- Oddajniki in električni stebri lahko povzročajo nenavadno in nekontrolirano obnašanje vozila.

#### VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Izdelka, razen občasnega čiščenja, ni potrebno vzdrževati. Predvsem je potrebno paziti, da voda ne vdre v plovilo. Vedno najprej posušite plovilo preden ga ponovno uporabljate.

#### RAVNANJE Z E-ODPADKI IN ODPADNIMI BATERIJAMI



Električne in elektronske naprave ne sodijo v koš za smeti! Ko so le ti izrabljeni, je potrebno za njih poskrbeti, kot to veleva veljavna zakonodaja. Kot končni potrošnik ste zavezani k odgovornemu ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami