



Gokart 2032B Navodila

Opozorila

OPOZORILA PRED UPORABO:


- 1) Izdelek vsebuje majhne delce, ki predstavljajo tveganje za zadušitev, zato izdelek ni primeren za otroke mlajše od 3 let.
- 2) Vozilo naj otrok uporablja pod nadzorom odrasle osebe.
- 3) Ni priporočljivo, da se otrok vozi po ulicah, blizu bazenov, strmih pobočjih, ...
- 4) Vozilo je potrebno uporabljati previdno, da ne pride do padcev ali trkov, ki bi lahko povzročili nevarnost za uporabnika ali tretjo osebo.
- 5) Maksimalna obremenitev vozila je do 35kg, hkrati ga lahko uporablja ena oseba.
- 6) Pri vožnji naj se vedno uporablja ustrezna zaščita (čelada, čevlji).
- 7) Pred vsako uporabo je priporočljivo, da se vozilo pregleda. Vijaki morajo biti na vozilu dobro pritrjeni in delni nepoškodovani.
- 8) Za čiščenje uporabljaljajte mokro krpo.
- 9) Vozila ne puščajte na dežju in snegu.



Postopek v primeru sproščanja verige

- 1) Odstranite črni plastični pokrov pod okvirjem, tako da odvijete vijke.
- 2) Z vrtenjem matice popusite nosilec pedala.
- 3) Premaknite držalo pedala naprej, da pritrdite verigo.
- 4) Pritrdite nosilec pedala z maticami.
- 5) Namestite plastični pokrov in namestite vijke .

1.



A		B		C	
D		E		F	
G		H		I	

Brak w zestawie

