

NAVODILA ZA SESTAVO

AUDI RS E-TRON GT



Uradna licenca AUDI AG

Baterija: 12V 7AH

Pogonski motor: 12V 390 x 2 (18000RPM)

12V 380 x 2 (7000RPM)

Motor za usmerjanje: 12V 380 x 1 (5600RPM)

Primerna starost: 37-95 m

Maksimalna obremenitev: 25kg

Velikost vozila: 103 x 58 x 41 cm

Hitrost: 3-5 km/h

Čas vožnje: 1 - 2 uri

Čas polnjenja 8 - 10 ur

Polnilec: 100V-240V 50/60HZ

Izhodna moč: 12V 1A

Daljinski upravljalca: 2 x 1,5V AAA baterije
(niso priložene)

PAKET VSEBUJE

- 4X kolo



- 2x vzvratno ogledalo



- 1x sedež



- 4x pokrov za kolo



- 1x vozilo



- 1x volan



- 1x polnilec



- 1x daljinski upravljalnik



- 1x vetrobransko steklo



- 1x ključ za pričvrstitev koles



VARNOSTNA OPOZORILA

- med vožnjo nikoli ne spreminjamo prestave vozila
- v daljinski upravljalnik vstavite le nove delujoče baterije
- z daljinskim upravljalnikom upravlja le odrasla oseba
- nikoli ne združujte novih in starih baterij
- pri menjavi baterij smo pozorni na negativno in pozitivno polje
- nepolnilne baterije nikoli ne polnimo
- baterijo sme polniti le odrasla oseba
- baterijo polnimo le, ko je ta vzeta izven vozila
- baterijo hranimo izven dosega otrok
- vozilo sme sestaviti le odrasla oseba
- vozilo ni namenjeno za javne površine
- vozilo ni namenjeno otrokom mlajšim od 36 m
- med vožnjo naj bo otrok obvezno privezan z varnostnim pasom
- otrok naj ne uporablja vozila izven nadzora starejše osebe
- vozila ne uporabljamo na cesti ali v bližini vode, stopnic, ognja
- na vozilo ne priklapljammo zunanjih električnih naprav
- vozila ne čistimo z vodo, le s suho krpo
- vozilo ni primerno za vožnjo po dežju ali lužah
- če vozila ne uporabljamo daljše časovno obdobje odklopimo baterijo
- pred vsako uporabo preverimo, da je vozilo brezhibno
- v vozilu se sme peljati le en otrok in pazimo, da ne prekoračimo nosilnosti vozila
- izogibajte se večjim naklonom! Vozilo nima zavore!
- pazimo, da čas polnjenja baterije ne prekorači 18 ur

SESTAVA VOZILA



1. odstranimo matico in podložko iz zadnje osi
2. na os vstavimo kolo (pozorni smo da se ta poklopi z motorjem)
3. vstavimo podložko in privijamo matico
4. kolo prekrijemo s pokrovom za kolo
5. postopek ponovimo na obeh straneh spredaj in zadaj!




1. kabel volana povežemo z vozilom
2. volan potisnemo na volansko os, dokler ne slišimo zvoka "klik"



1. vetrobransko steklo centrirajte temu primernim odprtinam
2. potisnite dokler ne slišite zvoka "klik" za vsak zatič



1. povežite vozilo z akumulatorjem
2. prižgite vozilo in se prepričajte da deluje



1. odstranite vijaka, ki se nahajata na vozilu na mestu sedeža
2. sedež vstavite na pozicijo
3. sedež pričvrstite z vijakoma, ki ste ju predhodno odvijali iz vozila



1. ogledalo potisnite v odprtino na strani vozila dokler ne slišite zvoka "klik"
2. bodite pozorni na levo in desno ogledalo
3. Pozor: ko je ogledalo na mestu, ga ni mogoče več odstraniti



1. priključek za polnjenje se nahaja spredaj levo na vozilu
2. odprite vratca in ga pred prvo uporabo priključite na napajanje
3. čas prvega polnjenja naj znaša 10 ur
4. čas nadaljnega polnjenja znaša 8 ur
5. vozilo priključite na napajanje po vsaki uporabi, ter vsaj enkrat mesečno!



1. da povežete daljinski upravljalnik držite tipki "naprej" in "nazaj" hkrati 3 sekunde
 2. nato prižgite vozilo
 3. ko je vozilo prižgano, po nekaj sekundah spustimo tipki
 4. če se daljinski upravljalnik ne poveže, ponovno vstavimo baterije v daljinski upravljalnik in ponovimo postopek
 5. daljinski upravljalnik se avtomatsko ugasne po nekaj minutah ne uporabe
- tipka P: prisilno zaustavi vozilo
 - tipka S: hitrost vozila; tri stopnje