




BuZZard v2


NAVODILA ZA UPORABO

Art.-Nr. / Item No.: 25316 | 25317


DALJINEC




VSTAVLJANJE BATERIJ



ODPIRANJE POKROVA ZA BATERIJE




DALJINEC




UPORABITE 6 AA 1,5V BATERIJ
PAZITE NA POLARITETO
NE UPORABLJAJTE POLNILNIH
BATERIJ ZA DALJINCA
NE MEŠAJTE STARIH IN NOVIH
BATERIJ

MODE 2



MODE 1




POLNJENJE BATERIJE HELIKOPTERJA

BATERIJO POLNITE NA PALPTOPU, RAČUNALNIKU ALI POLNILCU ZA PAMETNI TELEFON

1. USB POLNILNI KABEL PRIKLJUČITE NA USB VTIČNICO
2. BATERIJO PRIKLJUČITE NA USB KABEL. KO GORI LUČKA NA USB POLNILCU POMENI, DA SE BATERIJA POLNI. KO UGASNE POMENI, DA JE BATERIJA POLNA.

MED POLNJENJEM IMEJTE BATERIJO STALNO POD NADZOROM. NIKOLI NE PUSTITE BATERIJE PRIKLJUČENE NA HELIKOPTER, VEDNO JO PO UPORABI NAPOLNITE IN SHRANITE TAKO DA NI NA NIČ PRIKLJUČENA.

ČE PUSTITE BATERIJO PRIKLJUČENO NA HELIKOPTER TUDI PO UPORABI, LAHKO PRIDE DO PREVELIKE IZPRAZNITVE BATERIJE IN LE TA NE BO VEČ UPORABNA!



PRIPRAVA



PRED LETENJEM UPOSTEVAJTE NASLENJA NAVODILA

1. PREPRIČAJTE SE, DA JE BATERIJA HELIKOPTERJA NAPOLNJENA.
2. V DALJINCU NAJ BODO TUDI POLNE BATERIJE.
3. NE LETITE V BLIŽINI LJUDI, ŽIVALI, PROMETA, RIBNIKOV, BAZENOV ALI DALJINSKIH VODOV.
4. NE PRIVIJTE PREVEČ VIJAKO ROTORJEV. TI SE MORAJO SVOBODNO GIBATI.
5. ZAVEDAJTE SE, DA ČE PRISILNO USTAVITE MOTOR, BO HELIKOPTER STRMOGLAVIL IN LAHKO PRIDE DO RESNIH POŠKODB HELIKOPTERJA.



PRED LETENJEM

ČE NISTE VEŠČI LETENJA S HELIKOPTERJEM, SI VZEMITE ČAS IN SE SPOZNAJTE S KOMANDAMI. OBIČAJNO LETIMO S KOMANDAMI V MODE2.



GAS





VRTENJE



NAPREJ / NAZAJ



LETENJE LEVO / DESNO




LETENJE


1. VKLJUČITE DALJINEC
2. VSTAVITE IN POVEŽITE BATERIJO V HELIKOPTERJU
3. LED LUČKE NA HELIKOPTERJU IN DALJINCU UTRIPAJO. POTISNITE ROČKO ZA GAS DO KONCA NAVZGOR IN TAKOJ DO KONCA NAVZDOL. DALJINEC ZAPISKA IN LED LUČKE PRENEHAJO UTRIPATI. POVEZAVA JE USPELA.
4. POTISNITE LEVO ROČKO NAVZDOL V LEVO IN DESNO ROČKO NAVZDOL V DESNO, DA SE ROTORJI ZAŽENEJO.
5. HELIKOPTER NAJ BO OBRNEN STRAN OD VAS IN PREPRIČAJTE SE DA JE OKOLI NJEGA DOVOLJ PROSTOR.
6. KO PRISTANETE S HELIKOPTERJEM, DRŽITE ROČKO ZA GAS ŠE 3 SEKUNDE DO KONCA NAVZDOL, DA SE ROTORJI USTAVIJO.

MODE 2


7.




TOČKA 1



TOČKA 3









TOČKA 4




POPRAVKI MED LETOM


MED LETOM UPORABITE GUMBE ZA TRIMANJE, ČE HELIKOPTER NE LEBDI NA MESTU. ČE SE HELIKOPTER SAM OD SEBE PREMIKA V KATEROKOLI SMER LAHKO TO POOPRAVITE Z GUMBI ZA TRIMANJE.

NAJPREJ DVIGNITE HELIKOPTER VSAJ 1 METER V ZRAK. ČE NE LEBDI NA MESTU, TO POPRAVITE Z GUMBI ZA TRIMANJE, TAKO DA JIH POTISKATE V NASPROTNO SMER OD PREMIKANJA HELIKOPTERJA.


SE PREMIKA SAM NAPREJ			POPRAVITE Z POTISKANJEM GUMBA V SMERI PUŠČICE
SE VRTI V LEVO / DESNO			POPRAVITE Z POTISKANJEM GUMBA V SMERI PUŠČICE
LETI V LEVO / DESNO			POPRAVITE Z POTISKANJEM GUMBA V SMERI PUŠČICE



KALIBRACIJA ŽIROSKOPA




ČE JE HELIKOPTER V ZRAKU NEOBVLA DLJIV, PRISTANITE Z NJIM IN KALIBRIRAJTE ŽIROSKOP. POMEMBNO! HELIKPTER MORA BITI NA TLEH IN RAVNI POVRŠINI.




POTISNITE OBE ROČKI LEVO NAVZDOL IN LUČKE NA HELIKOPTERJU ZAČNEJO UTRIPATI. KO PRENEHAJO UTRIPATI JE KALIBRIRANJE ZAKLJUČENO.

ZAGON ROTORJEV




KO STA DALJINEC IN HELI POVEZANA POTISNITE OBE ROČKI NAVZDOL KOT KAŽE SLIKA. ROTORJI SE ZAŽENEJO. POTISNITE ROČKO ZA GAS NAVZGOR IN HELI SE BO DVIGNIL NA VIŠINO ENEGA METRA IN TAM LEBDEL.

VZLET/PRISTANEK NA GUMB



PRITISNITE GUMB DESNO ZGORAJ IN HELIKPTER BO SAM VZLETEL IN LEBDEL NA VIŠINI 1 METRA. ČE PONOVRNO PRITISNTE ISTI GUMB, BO HELIKPTER SAM OD SEBE POČASI PRISTAL IN UGASNIL MOTORJE.


ZASILNA USTAVITEV



V PRIMERU, DA VAM JE UŠEL HELIKOPTER IZPOD NADZORA, PRITISNITE OBA ZGORNJA GUMBA HKRATI KOT KAŽE SLIKA IN MOTORJI SE BODO TAKOJ USTAVILI IN HELIKOPTER BO STRMOGLAVIL. LAHKO PRIDE DO POŠKODB.

TO FUNKCIJO UPORABITE RES SAMO V SILI!!!

ZAMENJAVA MODE1 IN MODE2



ČE ZELITE NA DALJNCU SPREMENITI MODE2 V MODE1 ALI OBRATNO, POTEM PRITISNITE GUMB (KOT KAŽE SLIKA) IN OBENEM VKLJUČITE DALJINEC.