

NAVODILA ZA UPORABO

Glow Power Track

VSEBINA PAKETA:


- sestavni deli steze 74x
- USB polnilni kabel 2x
- avtomobilček 2x
- daljinski upravljalnik 2x
- set nalepk 1x

SESTAVA PROGE:

- progo sestavimo kot nam prikazuje slika na hrbtni strani embalaže pod besedo "Assembling".
- posamezni deli so označeni s številko, legenda teh pa se nahaja ob desni strani embalaže


DALJINSKI UPRAVLJALNIK:

- odvijamo vijak, ter vstavimo dve 1,5V AA bateriji, nato nazaj privijamo pokrov
- daljinski upravljalnik vklopimo tako, da pomaknemo tipko na "ON"
- s tipko A, B ali C izbiramo katero vozilo upravljamo
- s palčko na daljinskem upravljalniku upravljamo smer vožnje
- z gumbom na sprednji strani daljinskega upravljalnika (pod žarnico) upravljamo luči na avtu



AVTOMOBIL:

- avto vklopimo tako, da pomaknemo tipko na "ON"
- po končani uporabi smo pozorni, da avto zmeraj ugasnemo in ga v čim krajšem možnem času priklopimo na napajanje
- za polnjenje uporabimo priloženi USB polnilni kabel
- USB polnilni kabel priklopite na 3,7-5V (0,5-2A) adapter
- čas polnjenja znaša približno 75 minut



VARNOSTNA OPOZORILO:

- pred izročitvijo igrače otroku odstranite vso embalažo
- pri sestavi naj bo prisotna odrasla oseba
- informacije na embalaži si shranite za morebitne informacije, ki jih boste še potrebovali
- artikel ni primeren za otroke izpod treh let
- artikel vsebuje majhne delce