NAVODILA ZA UPORABO

MKQ761580 MKQ761553 MKA610245 MKA610254



PRED UPORABO POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA MOREBITNO KASNEJŠO UPORABO!

Vsebina paketa: vozilo, daljinski upravljalnik, USB polnilni kabel, baterija, navodila za uporabo

POLNJENJE BATERIJE




Tovarniško polnjena baterija je le delno napolnjena! Ko je nivo baterije nizek, bo ta prešla v LVC način. Ta način varuje baterijo in omogoča, da se vozilo vklopi, vendar je vožnja in zavijanje onemogočeno.

1. Priklopimo USB napajalni kabel v 5V adapter (0.5~2.0A).
2. Priklopimo baterijo na polnilni kabel.
3. Priklopimo adapter v vtičnico
4. Čas polnjenja znaša 180 minut.
5. Med polnjenjem bo LED lučka na polnilnem kablu utripala zeleno.
6. Ko LED lučka preneha utripati in le še sveti pomeni, da je baterija polno polna.

OPOMBA!

- baterijo imejte med polnjenjem na vidiku. Baterijo ne odlagamo na vnetljive podlage.
- če opazite, da sta baterija ali polnilni kabel poškodovana ju nenudoma prenehajte uporabljati in zamenjajte poškodovane komponente.


SESTAVA VOZILA



DALJINSKI UPRAVLJALNIK




1. Ko potisnete sprožilec v smeri 1 se vozilo premika naprej
2. Ko se vozilo premika naprej potisnite sprožilec v nasprotno smer (2) in vozilo bo zaviralo.
3. Ko je vozilo v fazi zaviranja, potisnite ročko ponovno v smeri (2) in vozilo bo pričelo z vzvratno vožnjo.



LED barva / vzorec	ime	LED barva / vzorec
rdeča lučka neprekinjeno sveti	običajen način vožnje	
rdeča lučka počasi utripa	prazna baterija	potrebno zamenjati baterijo
rdeča lučka hitro utripa	neuspešna povezava med vozilom in daljinskim upravljalnikom	Če se oddajnik in sprejemnik ne povežeta, preverite da sta oba v dosegu. Precerite nivo baterije ali poškodbo na anteni.

BATERIJA



Priklop baterije povežemo s priklopom na vozilu. Prepričamo se da je baterija čvrsto pritrjena na svojem mestu.

Če vozila ne uporabljamo daljše časovno obdobje obvezno odstranimo baterijo iz vozila!


UPRAVLJANJE MAKSIMALNE HITROSTI

Stikalo obrnemo v obratni smeri urinega kazalca, da znižamo hitrost vozila.




Stikalo obrnemo v smeri urinega kazalca, da povečamo hitrost vozila.


FINA NASTAVITEV ZAVIJANJA



Če vozilo med vožnjo vleče v določeno stran, ga lahko centriramo s stikalom. Primer: če avto vleče v **desno**, potem sorazmerno obrnemo stikalo v **levo**.



VKLOP VOZILA





Vklop vozila - pritisnemo in držimo tipko za vklop 1 sekundo.

Izklop vozila - pritisnemo in držimo tipko za vklop 3 sekunde.

1. Prepričamo se da je baterija vozila polna.
2. Vstavimo baterije v vozilo in daljinski upravljalnik.
3. Vklopimo stikalo za vklop na vozilu in na daljinskem upravljalniku (v tem zaporedju). **Med vklopom ne potiskamo ročice za plin!**
4. vozilo in daljinski upravljalnik se bosta povezala avtomatsko) med povezovanjem bosta LED indikatorja na vozilu in na daljinskem upravljalniku utripala, ko lučka preneha utripati pomeni da sta povezana.

SPLOŠNE INFORMACIJE O BATERIJAH IN NAPAJANJU

- Baterij ne izpostavljajte vlagi, vodi ali neposredni sončni svetlobi.
- Baterije ne shranjujte na mestih, kjer lahko temperatura preseže 60 °C, na primer v avtomobilu, parkiranem na soncu.
- Baterije vedno hranite zunaj dosega otrok.
- Nepravilna uporaba baterij lahko povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
- Baterij, ki niso namenjene polnjenju, nikoli ne polnite. Akumulatorske baterije lahko polnite samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Ne uporabljajte različnih tipov baterij ali kombinacije novih in že uporabljenih baterij.
- Pri vstavljanju baterij vedno upoštevajte pravilno polariteto (+ in –).
- Preprečite kratek stik na napajalnih priključkih. Redno preverjajte stanje polnilnika, kabla, vtiča in ohišja. Poškodovane opreme ne uporabljajte, dokler ni ustrezno popravljena ali zamenjana.
- Embalažo shranite, saj lahko vsebuje pomembne informacije o izdelku.
- Izdelek priključujte samo na opremo, ki ustreza predpisanim električnim zahtevam proizvajalca.

VARNOSTNA OPOZORILA

Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za uporabo. Nekatere dele izdelka je treba pred prvo uporabo sestaviti ali ustrezno nastaviti. Sestavljanje in nastavitve mora opraviti odrasla oseba.
Izdelek uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe.
Embalažni material po odstranitvi izdelka takoj pospravite in ga hranite zunaj dosega otrok.
Izdelka ne uporabljajte v vodi, na mokrih površinah ali med dežjem. Vdor vode lahko povzroči nepravilno delovanje ali poškodbe elektronskih komponent.
Med delovanjem se ne dotikajte vrtečih se koles ali drugih gibljivih delov, saj lahko pride do poškodb.
Izdelek vsebuje majhne sestavne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve ali zaužitja. Hranite ga zunaj dosega majhnih otrok.
Pri upravljanju vozila bodite pozorni na okolico. Izogibajte se vožnji po cestah, v bližini ljudi, živali in na mestih z veliko gnečo.
Redno preverjajte stanje polnilnega kabla USB, priključkov, ohišja in drugih sestavnih delov. Če opazite poškodbe, izdelek takoj prenehajte uporabljati.
Za polnjenje baterije uporabljajte izključno priloženi oziroma s strani proizvajalca predpisani polnilni kabel USB.
Pri priključevanju baterije in polnilnega kabla upoštevajte navodila proizvajalca ter uporabljajte ustrezen vir napajanja.
Polnilni kabel USB in baterija nista igrači. Otrokom ne dovolite, da se z njima igrajo.
Pred čiščenjem izdelka izključite napajanje in odklopite polnilni kabel.
Če med uporabo ali polnjenjem opazite nepravilnosti, pregrevanje ali druge znake okvare, izdelek takoj izklopite.
Pri vstavljanju ali menjavi baterij vedno pazite na pravilno polariteto (+ in –).
Podatki o bateriji: [VRSTA BATERIJE, NAPETOST IN KAPACITETA].
Izdelka ali baterije ne razstavljajte, predelujte, prebadajte, stiskajte, mečite ali sežigajte. Takšna dejanja lahko povzročijo poškodbe, požar ali eksplozijo.
Baterije ne izpostavljajte dolgotrajni neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote.
Baterijo hranite na suhem in hladnem mestu, pri temperaturi, ki jo priporoča proizvajalec. Ne shranjujte je v bližini virov toplote ali na mestih z visoko vlažnostjo.
Baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, nikoli ne polnite.
Polnjenje akumulatorske baterije mora vedno potekati pod nadzorom odrasle osebe.
Če navodila proizvajalca zahtevajo odstranitev baterije iz vozila, jo pred polnjenjem obvezno odstranite.
Ne uporabljajte hkrati novih in že uporabljenih baterij ali baterij različnih tipov.
Za polnjenje uporabljajte samo polnilni kabel in opremo, ki ju je predpisal proizvajalec.
Akumulatorske baterije ne odpirajte, razstavljajte ali predelujte, saj lahko pride do požara ali eksplozije.
Po končani uporabi izdelek izklopite. Če je baterijo treba odstraniti, jo odstranite v skladu z navodili proizvajalca. Pred polnjenjem počakajte, da se ohladi. Polnilni kabel po uporabi odklopite iz vira napajanja.
Če baterija med uporabo ali polnjenjem oddaja nenavaden ali neprijeten vonj, se prekomerno segreva, nabrekne, deformira, spremeni barvo ali kaže druge znake poškodb, jo takoj prenehajte uporabljati.
Po intenzivni uporabi se lahko baterija segreje. Pred ponovnim polnjenjem počakajte, da se ohladi.
Priporočen čas ohlajanja je najmanj 30 minut oziroma v skladu z navodili proizvajalca.
Izpraznjene baterije odstranite iz izdelka, če ga ne boste uporabljali.
Preprečite kratek stik na električnih priključkih in kontaktih baterije.
Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije iz vozila in daljinskega upravljalnika.
Ta navodila vsebujejo pomembne informacije o varni uporabi in vzdrževanju izdelka. Pred prvo uporabo jih natančno preberite in shranite za poznejšo uporabo.